


# Avant XL

Guía rápida O.S 2.2




# INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir bq Avant XL. Antes de usar su lector, lea detenidamente esta guía rápida.


## Visión general


Botón de encendido •••••



## Botones y Puertos

### Botón de encendido

Para encender el dispositivo, deslice el botón de encendido y manténgalo pulsado hasta que el dispositivo se encienda. Para apagarlo deslice el botón y presione después el icono .

Para entrar en modo Suspensión, deslice el botón de encendido y presione el icono . Deslice el botón nuevamente para reanudar el lector.

### Puerto Micro USB

Permite conectar su bq Avant XL al ordenador con el fin de transferir archivos desde éste al lector y viceversa. A través del cable USB también puede cargar el dispositivo.

### Ranura Micro SD

Inserte una tarjeta MicroSD/MicroSDHC en la ranura para acceder a los archivos almacenados en ella.

### Jack para auriculares

Inserte sus auriculares en el conector para escuchar música a través de ellos.

### Pantalla táctil

Gracias a la pantalla táctil capacitiva podrá realizar diferentes gestiones en su bq con sus dedos.

### Botón Menú

Dentro de “Lista de libros/Imagen/Audio”, muestra el sub-menú.

### Indicador luminoso

El indicador luminoso parpadea al tocar cualquier parte de la pantalla.

### Botón para el control del volumen

Al presionar el botón se muestra la barra de control de volumen.

**Botón de búsqueda** 

Busca una determinada palabra dentro de un libro.

**Botón de recarga** 

Recarga la página actual de lectura con el fin de borrar de la pantalla posibles restos de otras páginas en lecturas prolongadas.

**Botón Anterior / Siguiente**





Vuelve a la página anterior en modo lectura o baja el volumen o viceversa.

**Botón Atrás** 


Vuelve a la última página vista o al menú principal en la pantalla de inicio.


**Led USB**

Se ilumina cuando el dispositivo está conectado al cargador o al puerto USB del ordenador.

 **Nota:** Para resetear el dispositivo, pulse simultáneamente los botones de Recarga  y Menú  y, sin soltarlos, deslice el botón de encendido  .


# PANTALLA TÁCTIL


Toque con los dedos la superficie de la pantalla táctil para seleccionar un elemento o un menú. Si la acción no está disponible, aparecerá en la esquina superior derecha el icono .



## Orientación de la pantalla


Puede configurar la orientación de la pantalla en vertical, horizontal y automático.



Para cambiar la orientación, seleccione **Configuración**  **> Orientación.**

## Pasar página

En el modo lectura o imagen, coloque su dedo en la parte derecha o inferior de la pantalla y desplácelo hacia la izquierda o hacia arriba para pasar página o cambiar de imagen. Para regresar a la página o imagen anterior realice el movimiento contrario.



**Nota:** La forma (2) de pasar página no está disponible en el modo Imagen.

# MENÚ PRINCIPAL

## Lista de libros

Formatos compatibles: .txt, .epub, .html, .pdf, .fb2, .rtf, .zip.



Añada marcadores o notas mientras lee.

Busque palabras que desconozca en francés, alemán, inglés o español en los diversos diccionarios que incorpora por defecto su bq Avant XL.

## Gestor de ficheros



Gestione los archivos almacenados en la memoria interna, en la tarjeta MicroSD o los que descargue de Internet.

## Marcador



Acceda de forma rápida a los marcadores que tiene en sus libros.

## Navegador/Tienda



Acceda a Internet y descargue archivos compatibles con su bq Avant XL mediante conexión Wi-Fi.

## Audio



Escuche música, audiobooks, speeches...en formato mp3.



## **Configuración**

Establezca la conexión Wi-Fi, regule el tiempo del salvapantallas o modifique otras características como lenguaje, fecha/hora, etc.



## **Imagen**

Varios formatos soportados: .jpg, .png, .bmp.



## **Juegos**


bq Avant XL incluye los juegos Ajedrez, Sudoku y Slither Link.






## **RSS Reader**


Suscríbase y reciba directamente en su bq Avant XL información actualizada desde sus páginas web favoritas.

# COMO LEER UN LIBRO ELECTRÓNICO

Para leer un libro, acceda a la **Lista de Libros** pulsando en el icono  y a continuación pulse sobre el título del documento. El libro se abrirá por la primera página o por la página en la que dejó la lectura si ya ha abierto el libro con anterioridad.

Para pasar página, pulse  /  o utilice sus dedos directamente en la pantalla. Cuando termine de leer el libro, pulse en  para abandonar la lectura.

## Menú Lectura

Mientras lee un libro, pulse sobre el botón Menú  para acceder al Menú Lectura. En este menú puede:



**Añadir nota** - Añade una nota en la página que está leyendo.



**Añadir marcador** - Añade un marcador en la página que está leyendo.



**Marcadores** - Va directamente a la lista de marcadores.



**Diccionario** - Busque los términos que desee en los diccionarios instalados por defecto en su bq.



**Información** - Muestra la información básica del libro: nombre, fecha y autor.



**Ir a página** - Escoja la página concreta que desea leer.



**Índice** - Muestra la tabla de contenidos.



**Modo lectura** - Le permite seleccionar entre diferentes modos de lectura: ajustar a página, lectura continua o formateada.





**Ahorro de energía** - Activa el modo ahorro de energía.

## Otros ajustes

Mientras lee un libro, también puede:





### Activar el zoom

Mientras lee un libro, pulse en el icono  para hacer zoom en la página en la que está. Pulse  para desactivar el zoom.







### Activar Pantalla completa

Para cerrar/abrir el modo pantalla completa, pulse  /  respectivamente.



### Buscar una palabra en el libro

Mientras lee un libro, pulse el botón de búsqueda  para abrir el buscador, escriba la palabra que desea buscar y pulse  para confirmar.

Los resultados aparecerán en una lista con el número de página y un fragmento del texto en el que se encuentra el término. Presione  /  para moverse por la lista.

Para leer el contenido completo de la página que contiene la palabra, pulse en el fragmento de texto o en el número de página.

Para más información sobre el funcionamiento de su bq Avant XL descargue el Manual de Usuario de la página web de bq.

[www.bqreaders.com](http://www.bqreaders.com)