


Pocket Plus


Guía rápida O.S 2.1




VISIÓN GENERAL

Gracias por elegir bq Pocket Plus. Antes de usar su lector lea detenidamente este manual de usuario.

Visión general frontal



Visión general posterior



Toma de contacto

Botón de encendido

Para encender el dispositivo, pulse el botón de encendido durante dos segundos. Para apagarlo, vuelva a pulsar el botón.

Página anterior / Página siguiente

En modo lectura pasa a la página anterior y siguiente respectivamente.

Botón Atrás


En modo lectura vuelve a la biblioteca.

Botón Menú

En modo lectura accede a las opciones de lectura.

Cursor y botón de selección

Desplace el cursor por los diferentes menús y pulse el botón de selección para acceder a la opción deseada.



Página de inicio

- | | |
|----------|---------------------------------|
| 1 | Botón selección |
| 2 | Mover cursor hacia arriba |
| 3 | Mover cursor hacia abajo |
| 4 | Mover cursor hacia la izquierda |
| 5 | Mover cursor hacia la derecha |

Modo lectura

- | | |
|--|--------------------------|
| | Menú /botón de selección |
| | Elemento anterior |
| | Elemento siguiente |
| | Página anterior |
| | Página siguiente |

Puerto MiniUSB y adaptador de alimentación AC

Permite conectar su bq Pocket Plus al ordenador con el fin de transferir archivos desde éste al lector y viceversa. A través del cable USB también se carga el dispositivo.

Reset/Reinicio

Use este botón sólo cuando su dispositivo no responda a ninguna acción.

Ranura tarjeta MicroSD

Inserte una tarjeta MicroSD en la ranura para acceder a los archivos almacenados en ella.



Aviso. Se han detectado problemas de compatibilidad con algunos modelos de tarjeta MicroSD. En nuestra página web podrá encontrar una lista con las tarjetas MicroSD recomendadas.

MENÚ INICIO



Favoritos

Permite visualizar un listado de los libros que ha marcado como favoritos. Si no tiene ningún libro almacenado como tal aparecerá el mensaje “Archivo no encontrado”.



Biblioteca

En la Biblioteca puede visualizar un listado con los libros que tiene almacenados en el dispositivo. En esta sección sólo aparecerán los archivos cuyo formato sea compatible con su lector.



Explorador

Puede acceder a la memoria interna de su lector o a los archivos de la tarjeta MicroSD a través de esta opción. En esta ventana sólo se visualizarán los archivos compatibles con el lector. Puede utilizar este dispositivo como disco de memoria externa y almacenar todos los ficheros que desee.



Historial

Muestra los últimos cinco libros que ha leído o está leyendo.



Sudoku

Este dispositivo cuenta con varios juegos de Sudoku.



Diccionario

Busque en el diccionario interno del lector el significado de aquellas palabras en inglés que desconozca.



Imágenes


En esta carpeta podrá visualizar las imágenes que tenga guardadas. Su bq Pocket Plus es compatible con los formatos .jpg, .bmp y .png.



Ajustes

Aquí puede realizar todos los ajustes de su lector.

COMO LEER UN LIBRO ELECTRÓNICO






Para leer un libro electrónico en su bq Pocket Plus, pulse con el botón de selección sobre el icono  para acceder a la Biblioteca. En ella se encuentran todos los libros que tiene almacenados en la memoria interna del dispositivo y en la tarjeta MicroSD, y cuyo formato es compatible con el lector.

Mientras lee un libro, podrá observar la siguiente información en su pantalla:

- **Batería:** Indica el estado de la batería.
- **Fecha y hora:** Visible en la parte superior central de la pantalla.
- **Título del libro y tamaño de la fuente.**

Menú Lectura

Para acceder al Menú Lectura, mientras lee un libro, presione el botón de selección o el botón “Menú”. Aparecerá una ventana emergente con las siguientes opciones:

-  **Marcador** - Seleccione esta opción para marcar páginas de un libro.
-  **Índice** - Muestra el índice del libro si éste dispone de esa función.
-  **Rotar** - Utilice esta opción para girar la pantalla 90 grados.
-  **Búsqueda** - Esta función le permite buscar una palabra en el libro.
-  **Página** - Le permite ir a una página concreta del libro.



Fuente - Puede elegir entre varios tamaños de letra pequeña, mediana y grande.



Regresar - El lector le llevará a la página que estaba leyendo anteriormente.



Más - Le permite acceder a la siguiente página del Menú Lectura.



Marcadores - Seleccione esta opción para encontrar los marcadores que hay en el libro que está leyendo.



Fuente - Elija entre tres tipos de fuente de letra: Georgia, Mensajero y NTX Bold.



Pantalla completa - El libro se ajustará a la pantalla y dejará de mostrarse la información relativa a la fecha y hora, el estado de la batería, el título del texto y el tamaño de la fuente.



Propiedades - Muestra la ficha técnica del libro que está leyendo: título, autor, editorial, fecha, tipo de libro y sumario.



Favoritos - Seleccione esta opción si desea marcar como favorito el libro que está leyendo.



Borrar - Elimina de forma definitiva el libro en el que se encuentra.

Para más información sobre el uso del lector, consulte el manual de instrucciones en nuestra página web:

www.bqreaders.com