

# booq **Classic Revolution**

Guía rápida



# Frontal

Ranura tarjeta SD

Botón de encendido



LED de funcionamiento



booq

Botón Marcadores

Botón Rotar pantalla

Botón Atrás/Inicio


Botón Menú



Cursor y botón de selección



## Reverso



# Toma de contacto

## **Botón de encendido**

Para empezar a utilizar su lector, presione durante dos segundos el botón de encendido/apagado. El LED de funcionamiento se iluminará en verde.

Para apagarlo pulse el botón de encendido/apagado una única vez.

## **Ranura tarjeta SD**

Inserte una tarjeta SD/SDH en la ranura para acceder a los archivos almacenados en ella.

## **Marcadores**

Mediante este botón podrá añadir y quitar marcadores en el modo lectura.

## **Rotar pantalla**

En el modo lectura, modifica la orientación de la pantalla. Puede elegir entre modo horizontal o modo vertical.

## **Botón Atrás/Inicio**

En el modo lectura, regresa al listado de libros. En otro modo, regresa al menú de inicio.

## **Menú (biblioteca y lectura)**

Accede al menú interno de cada sección.

## **Cursor y botón de selección**

Desplaza el cursor por los diferentes menús. Pulse el botón de selección para acceder a la opción deseada.

## **Puerto MiniUSB y adaptador de alimentación AC**

Permite conectar su booq Classic Revolution al ordenador con el fin de transferir archivos desde éste al lector y viceversa.

A través del cable USB también se carga el dispositivo.

## **Jack para auriculares**

Conecte sus auriculares en el conector para escuchar archivos de audio a través de ellos.

## **Ajuste de volumen/tamaño texto**

En modo lectura, permite aumentar y reducir el tamaño del texto.

En modo audio (Música), permite subir y bajar el volumen.

## **Reset/Reinicio**

Use este botón sólo cuando su dispositivo no responda a ninguna acción.

# Menú inicio



## **Favoritos**

Permite visualizar un listado de aquellos libros que hemos marcado como favoritos.

En caso de no tener ningún libro almacenado como tal aparecerá el mensaje *“¡Atención!  
¡Carpeta vacía!”*



## **Biblioteca**

Permite visualizar un listado con los libros que tenemos almacenados en el dispositivo. La biblioteca puede tener diferentes presentaciones. En esta sección sólo aparecerán los archivos cuyo formato sea compatible con el lector.



## **Música**

Este dispositivo es compatible con archivos de formato de audio MP3. Para escuchar música, conecte los auriculares y marque esta opción en el menú de inicio. A continuación seleccione el archivo que desea escuchar.



### **Explorador**

Puede acceder a la memoria interna de su lector a través de esta opción. En esta ventana sólo se visualizarán los archivos compatibles con el lector. Puede utilizar este lector como disco de memoria externa y almacenar todos los ficheros que desee.



### **Historial**

Muestra los últimos libros que ha leído o está leyendo.



### **Sudoku**

Este dispositivo cuenta con varios juegos de Sudoku. En este juego debe completar la cuadrícula con los números correctos. Los números del 1 al 9 pueden aparecer sólo una vez en cada columna, o en cada fila y en cada cuadrado de 3x3.



### **Diccionario**

Busque en el diccionario interno del lector el significado de aquellas palabras en inglés que desconozca.



### **Imágenes**

En esta carpeta podrá visualizar las imágenes que tenga guardadas.



## **Ajustes**

Realice aquí todos sus ajustes.